

Notice d'utilisation




Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser

Structure du produit



Name: Appareil de beauté pour le cou	Rated voltage :5V
Product model :TEC009	Material:ABS+PC material
Product size :92* 126* 37.4mm	Rated input power :2.5W
Temps de chargement :3.5 hours	Battery capacity :750mAh
Fonctions principales : contraction, tension, relaxation et activation des muscles	

Explication du modèle



Lumière bleue

La lumière bleue peut favoriser la synthèse des protéines et du collagène, activer la peau, resserrer les pores, et améliorer considérablement la peau grasse et les peaux très sensibles.

Lumière rouge

La lumière rouge peut améliorer la vitalité des cellules, accélérer la circulation sanguine, favoriser la croissance des cellules fibreuses et du collagène, lisser les ridules et les rides, resserrer la peau, éclaircir le pigment, diluer la cicatrice et d'autres effets.

La lumière violette

La lumière violette peut améliorer la fonction alternative de l'utilisation de l'oxygène des cellules, favoriser la microcirculation à la surface du corps, drainer la lymphe et l'œdème de drainage, tout en ayant l'effet de sédation de la peau, d'équilibre et de stabilité.

EMS

Le microcourant EMS libère un courant d'impulsion intermittent, stimule la production d'ATP, améliore l'élasticité des fibres musculaires faciales, active l'activité des protéines de collagène et resserre la peau.

Caractéristiques des produits

-La tête de massage profilée est spécialement conçue pour la nuque. La conception rationnelle est conforme à la théorie ergonomique et transmet l'énergie à chaque centimètre de la peau du cou.

Tête de massage à vibrations acoustiques avec quatre modes, il y a trois couleurs bleu clair, rouge, violet, massage EMS, favoriser la circulation sanguine, stimuler les points sur le visage et le cou, draguer les méridiens, améliorer la circulation pour favoriser le métabolisme, favoriser l'évacuation des toxines accumulées depuis longtemps, ralentir le vieillissement des cellules de l'épiderme, pour minimiser les lignes du cou, moins l'hydropisie ; détendre le cou, thérapie d'acupuncture ; éliminer rapidement la fatigue, rétablir la fonction physique.

-Les quatre modes sont : antirides, peau sensible (lumière bleue), détection de la température (lumière rouge), cryptogramme du cou et du visage (lumière violette), raffermissement EMS, longue pression sur la touche "on" pour démarrer l'appareil, chaque pression sur la conversion de mode, un cycle, longue pression sur la touche "on" pour l'arrêter.

-Chaque mode a trois vitesses, et chaque mode a une vibration

-Peinture antirides à longs points lumineux, petits crochets de l'intérieur vers l'extérieur.

Le mode chauffage a une température de 45 degrés, le point symbole clignote et s'arrête, et la lumière des crochets ne s'allume pas.

Le mode néritique a une température de 45 degrés, le point symbole ne brille pas, et les crochets clignent et s'arrêtent.

Fièvre de 45 degrés, point symbole long et brillant, crochet de l'extérieur vers l'intérieur du cheval.

-Recharge par câble USB, sûre et écologique.

-Mini portable, utilisable partout et à tout moment

-La nouvelle introduction du concept de design bionique, l'utilisation du modelage de la queue de dauphin, roman exquis.

Des conseils chaleureux :

Veuillez charger à saturation avant d'utiliser le produit.

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (environ 3 mois), veuillez le sortir et le ranger après l'avoir complètement chargé.

Procédures pour l'utilisation du cou

- 1) Appliquer uniformément les produits de soins de la peau sur le cou.
2. choisir le mode en fonction des besoins personnels Massez la tête dans le cou de bas en haut de la jauge de traction du support.
- 3.après le ministère ont également besoin de masser, l'utilisation de points, pont, massage, pousser et autres moyens de massage.

Étapes pour utiliser le visage

Appliquez les produits de soins de la peau uniformément sur le visage.

Choisissez le mode en fonction de vos besoins personnels.

Pression ponctuelle pour soulager la tension musculaire.

Ajustez la peau du visage, tirez le lift de bas en haut, forme tridimensionnelle.

Étapes de nettoyage

1. appuyez longuement sur la touche "on" pendant 1 seconde pour fermer le produit.

Essuyez le produit avec une flanelle propre sans utiliser de détergent.

Placez le produit dans un endroit sec et aéré.

Points nécessitant une attention particulière

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.

Le produit est chargé par un câble USB. Lorsque la batterie est faible, il faut environ 3,5 heures pour atteindre la saturation.

La lumière rouge clignote lorsque la batterie est faible, la lumière rouge et la lumière verte lors de la charge.

Le produit a la fonction de mode mémoire. Au redémarrage, il passe automatiquement dans le mode dans lequel il a été arrêté la dernière fois.

Ne pas utiliser ce produit pendant le chargement.

Le produit a la fonction de chauffage, à environ 45°C. Il y a une petite différence dans la perception de la température de chaque peau, ce qui peut provoquer une sensation de chaleur.

Si vous vous sentez mal à l'aise ou si votre peau présente des anomalies pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et consulter votre médecin.

Le produit n'a pas de fonction d'étanchéité, veuillez donc ne pas le placer dans l'eau.

Veuillez placer le produit dans un endroit sec et aéré, éviter la lumière directe du soleil et ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs.

Lorsque vous allaitez, veuillez prendre une quantité appropriée de produits de soins de la peau. En cas d'utilisation excessive de produits de soins de la peau, la peau ne peut pas être complètement absorbée, ce qui entraîne des déchets, mais il est possible que du liquide résiduel pénètre à l'intérieur du produit et endommage sa durée de vie. Veuillez l'essuyer à temps avec un chiffon propre après utilisation.

Ne laissez pas les enfants toucher ce produit pour éviter tout risque de choc.

Questions et réponses sur l'utilisation

Problème	solution
Le produit n'a soudainement plus vibré. Quelle est la raison de ce dysfonctionnement ?	Augmenter la quantité de produits d'entretien utilisés. Veuillez vérifier si la puissance du produit est insuffisante Est-il correctement allumé ? Redémarrez le produit après l'avoir éteint. Veuillez contacter la consultation du concessionnaire de la marque, ou composez le Consultation de la ligne d'assistance téléphonique du service après-vente.
Puis-je utiliser ce produit tous les jours ?	Oui, l'intensité des vibrations et la température de ce produit sont ajustées Tous sont conçus par des équipes d'ingénieurs professionnels, mais un Utilisez-le plusieurs fois par jour.
Je suis allergique à la peau, puis-je l'utiliser ?	Sélection spéciale de protection de l'environnement, en accord avec les normes internationales des matériaux, Sûr, sain, non - irritant pour la peau N'hésitez pas à l'utiliser quotidiennement.
À quel moment de la journée est-il utilisé ?	Il peut être utilisé à tout moment, mais il est recommandé de l'utiliser pendant 5 à 10 minutes à chaque fois.